




牧田®

使用說明書

充電式帶鋸機

DPB181 型



014194

規格

| | | |
|-----------------|------|--------------------------|
| 型號 | | DPB181 |
| 最大切割能力 | 圓形工件 | 直徑 64 毫米 |
| | 矩形工件 | 64 毫米 × 64 毫米 |
| 鋸片速度 | | 3.2 m/s |
| 鋸片尺寸 | 全長 | 835 毫米 |
| | 寬度 | 13 毫米 |
| | 厚度 | 0.5 毫米 |
| 外形尺寸（長 × 寬 × 高） | | 468 毫米 × 197 毫米 × 233 毫米 |
| 淨重 | | 3.2 公斤 |
| 額定電壓 | | D.C. 18 V |

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格和電池組可能因銷往國家之不同而異。
- 重量（帶電池組）符合 EPTA-Procedure 01/2003

符號

END004-6

以下顯示本工具使用的符號。

在使用工具之前請務必理解其含義。



- 閱讀使用說明書。



- 僅限於歐盟國家
請勿將電氣設備或電池組與家庭普通廢棄物一同丟棄！
請務必遵守歐洲關於廢棄電子電氣設備、電池和蓄電池以及廢棄電池和蓄電池的指令並根據法律法規執行。達到使用壽命的電氣設備和電池組必須分類回收至符合環境保護規定的再循環機構。

用途

ENE088-1

本工具可切割塑料及鐵質材料。

電動工具一般安全警告

GEA006-2

△ 警告：
請通讀所有的安全警告和所有的說明事項。若不遵循警告和說明事項，可能導致觸電、起火和／或嚴重的人身傷害。

請保留所有的警告和說明事項，以備日後參考。

警告中所說的“電動工具”指用電源（接電源線）或電池（充電式）驅動的電動工具。

工作區域安全事項

1. 保持工作區域清潔，照明情況良好。混亂或黑暗的工作區域容易招致意外情況發生。
2. 請勿在易爆環境，如有可燃性液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花可能會引燃粉塵或氣體。

3. 操作電動工具時請讓兒童和旁觀者遠離。操作時的分心會使您無法正常控制工具。

電氣安全事項

4. 電動工具的插頭必須與插座相匹配。切勿以任何方式對插頭進行改裝。請勿將任何適配器插頭用於接地的電動工具。未經改裝的插頭和相匹配的插座可降低觸電的危險。
5. 請避免與接地的表面如管子、散熱器、爐灶以及冰箱等進行身體接觸。如果您的身體接地，將會增加觸電的危險。
6. 請勿將電動工具暴露在雨水或潮濕的環境中。水進入電動工具將增加觸電的危險。
7. 請勿不當使用導線。不可拖著導線移行工具或拉導線拔出插頭。避免使導線受熱、沾染油脂，碰到尖銳的邊緣或移動的部件。破損或纏繞的導線會增加觸電的危險。
8. 在室外操作電動工具時，請使用戶外專用的延長線。使用戶外專用的導線可降低觸電的危險。
9. 如果必須要在潮濕的場所操作電動工具時，請使用帶漏電斷路器（GFCI）保護功能的電源。使用漏電斷路器可降低觸電的危險。

人身安全注意事項

10. 操作電動工具時請保持警惕，注意您的操作，並運用常識。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重的人身傷害。
11. 請使用個人勞防用品。請務必佩戴眼罩。正確使用防塵面罩、防滑安全鞋、硬質帽子或耳罩等勞防用品可減少人身傷害的危險。
12. 防止意外起動。在連接至電源和／或電池組，拿起或搬運工具之前，請確保開關處於關閉位置。搬運工具時手指放在開關上或者在開關打開的情況下給工具通電會招致意外情況發生。
13. 在起動工具之前請取下所有的調節鑰匙或扳手。如果工具上旋轉部件上留有扳手或調節鑰匙，則可能會導致人身傷害。
14. 操作時手不要伸得太長。操作時請雙腳站穩，隨時保持平衡。這樣可在意外情況下較好地控制工具。

15. 注意衣裝。請勿穿戴寬鬆的衣服或佩帶首飾。勿使您的頭髮、衣服和手套靠近運動部件。寬鬆的衣服、首飾或長頭髮會被捲入運動部件中。
16. 如果提供了與除塵和集塵設備連接用的裝置，請確保將其正確連接和使用。使用集塵設備可減少與粉塵有關的意外事件。

用電源驅動的電動工具的使用和保養

17. 不要濫用電動工具。根據用途使用正確的電動工具。使用工具時不可超出其設計額定值，這樣才能更好、更安全地完成作業。
18. 如果工具的開關無法使工具開啓和關閉，則請勿使用該工具。無法通過開關控制的電動工具非常危險，必須進行維修。
19. 在進行任何調節、更換附件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將電池組從工具上取下。這些安全防衛措施可降低工具意外起動的危險。
20. 將閒置的電動工具存放於兒童無法觸及之處，並且不得讓任何不熟悉工具或這些說明事項的人員操作工具。電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
21. 保養電動工具。檢查運動部件是否有偏差或粘連、部件是否破損以及其它可能會影響工具運行的情況。如果部件有損壞，請在使用之前將工具送去維修。許多意外是由於電動工具的保養不良引起的。
22. 保持切割工具的鋒利和清潔。保養良好，具有鋒利切邊的切割工具不易粘連，並且易於控制。
23. 按照這些說明事項，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和起子頭。將電動工具用於除了這些設計用途以外的操作時將導致意外情況發生。

用電池驅動的電動工具的使用和保養

24. 請僅使用製造商指定的充電器進行充電。將適用於某一種類型電池組的充電器用於其它類型的電池組時，可能會導致起火。
25. 電動工具僅可使用專門指定的電池組。使用其它類型的電池組可能會導致人身傷害或起火。

26. 不使用電池組時，請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其它小金屬物體放置。這些物體會形成從一端到另一端的連接。使電池端子短路，可能會引起燃燒或起火。
27. 使用過度時，電池中可能溢出液體。請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。

維修

28. 請將您的電動工具交由有資格的专业維修人員處理，僅可使用與原部件相同的更換部件。這樣可確保工具的安全性。
29. 根據以下說明進行潤滑和更換附件。
30. 保持手柄乾燥、清潔，沒有油污和潤滑脂。

充電式帶鋸機使用安全警告

GEB065-2

1. 當進行作業時，切割附件可能會接觸到隱藏的電線，請握住電動工具的絕緣抓握表面。切割附件接觸到「帶電」的電線時，電動工具上暴露的金屬部分可能也會「帶電」，並使操作者觸電。
2. 請僅使用「規格」中所列鋸片。
3. 操作之前請仔細檢查鋸片上是否有裂縫或損壞。立即更換有裂縫或損壞的鋸片。
4. 請緊固工件。切割成捆工件時，請確保在切割前將所有工件固定在一起。
5. 切割佈滿油的工件會導致鋸片意外脫落。因此，請在切割前擦掉工件上的余油。
6. 切勿將切割油用作切割潤滑油。請僅使用Makia（牧田）切割蠟。
7. 作業期間，請勿佩戴手套。
8. 請用雙手握緊工具。
9. 手應遠離旋轉的部件。
10. 切割金屬時，當心灼熱的飛濺碎片。
11. 請勿在無人照看時運行工具。
12. 操作之後，請勿立刻觸摸鋸片或工件，因為它們可能會非常燙而導致燙傷皮膚。

請保留此說明書。

△ 警告：
請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（由於重複使用而獲得的經驗）而不嚴格遵循相關產品安全規則。使用不當或不遵循使用說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全注意事項

ENC007-8

1. 在使用電池組之前，請仔細通讀所有的說明以及（1）電池充電器，（2）電池，以及（3）使用電池的產品上的警告標記。
2. 請勿拆解電池組。
3. 如果機器運行時間變得過短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入您的眼睛，請用清水將其沖洗乾淨並立即就醫。否則可能會導致視力受損。
5. 請勿使電池組短路：
 - (1) 請勿使任何導電材料接觸到端子。
 - (2) 避免將電池組與其他金屬物品如釘子、硬幣等放置在同一容器內。
 - (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。電池短路將產生大的電流，導致過熱，並可能導致起火甚至擊穿。
6. 請勿將工具和電池組置於溫度可能達到或超過 50 °C（122 °F）的場所。
7. 即使電池組已經嚴重損壞或完全磨損，也請勿焚燒電池組。電池組會在火中爆炸。
8. 請小心，勿撞擊電池或使其掉落。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。

請保留此說明書。


保持電池最大使用壽命的提示

1. 在電池組電量完全耗盡前及時充電。發現工具電量低時，請停止工具操作，並給電池組充電。

- 請勿對已充滿電的電池組重新充電。過度充電將縮短電池的使用壽命。
- 請在 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室溫條件下給電池組充電。請在灼熱的電池組冷卻後再充電。
- 如果您不需要長時間使用工具，請每六個月對電池組充電一次。

- 請勿強行安裝電池組。如果電池組難以插入，可能是插入方法不當。

電池保護系統（帶星形標誌的鋰離子電池）




1. 星形標誌

功能描述

△ 注意：

- 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具的電源並取出電池組。

電池組的安裝或拆卸



- 電池組
- 按鈕
- 紅色指示燈

△ 注意：

- 安裝或拆卸電池組之前，請務必關閉工具電源。
- 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手上滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

拆卸電池組時，按下電池組前側的按鈕，同時將電池組從工具中抽出。

安裝電池組時，要將電池組上的舌簧與外罩上的凹槽對齊，然後推滑到位。將其完全插入到位，直到電池組被鎖定並發出卡嗒聲為止。如果插入後仍能看到按鈕上側的紅色指示燈，則說明電池組未完全鎖緊。

△ 注意：

- 務必完全裝入電池組，直至看不見紅色指示燈。否則它可能會意外從機器中脫落出來，從而造成自身或他人受傷。

帶星形標誌的鋰離子電池配有保護系統。該系統可自動切斷工具電源以延長電池壽命。

作業時，如果工具和/或電池處於以下情況時工具將會自動停止運轉：

• 過載：

工具在以導致異常高電流的方式進行操作。


在這種情況下，鬆開工具上的開關扳機並停止導致工具過載的應用操作。然後，再次扣動開關扳機即可重新啓動。

如果無法啓動工具，則是電池過熱。在這種情況下，請待電池冷卻後再扣動開關扳機。

• 電池電壓低：

剩餘電池電量過低且工具不運行。在這種情況下，請取下電池並予以充電。

開關操作



- 扳機鎖按鈕
- 開關扳機

△ 注意：

- 在將電池組安裝至工具之前，請務必檢查開關扳機是否能扣動自如，鬆開時能否退回至「OFF」（關閉）位置。

為避免使用者不小心扣動開關扳機，本工具採用扳機鎖按鈕。


要啓動工具時，從 B 側按下扳機鎖按鈕，然後扣動開關扳機即可。

鬆開開關扳機工具即停止。使用之後，請務必從 A 側按下扳機鎖按鈕。

點亮照明燈

△ 注意：

- 請勿直視燈光或光源



1. 照明燈

扣動開關扳機點亮照明燈。在扣動開關扳機期間此燈保持亮起。

釋放開關扳機後，此燈熄滅。

註意：

- 請勿碰撞照明燈，否則可能會導致照明燈損壞或使用壽命縮短。
- 請使用乾布擦拭燈頭灰。注意不要刮花燈頭，否則會降低亮度。
- 請勿使用稀釋劑或汽油清潔照明燈。此類溶劑可能會損壞照明燈。

裝配


△ 注意：

- 對工具進行任何裝配操作前，請務必關閉工具電源，並取出電池組。

安裝或拆卸鋸片

△ 注意：


- 鋸片上的油會導致鋸片滑動或意外脫落。安裝鋸片前請用布擦掉余油。
- 處理鋸片時，務必佩戴防護手套。
- 處理鋸片時，請務必小心操作，避免被鋸齒銳邊切傷。
- 檢查鋸片運動情況時，請將身體遠離鋸片區域。
- 順時針旋轉鋸片拉緊桿以釋放鋸片張力時，由於鋸片可能會意外脫落，因此請使工具面朝下。




1. 擰緊
2. 擰鬆
3. 桿

要安裝鋸片時：

1. 順時針旋轉鋸片拉緊桿直至其停止即可將輪擰鬆。
2. 匹配鋸片和輪上的箭頭方向。




1. 下部固定夾
2. 上部固定夾



1. 底部軸承

- 將鋸片的非鋸齒邊插入上部固定夾和下部固定夾。確保上部固定夾和下部固定夾中的鋸片均與底部軸承接觸。



- 輪
- 橡膠輪胎


- 通過按壓鋸片的中間部分，將鋸片纏繞至其中一輪的周圍。移動此輪至 A 側可使此項操作更易進行。
- 以同樣方式將鋸片纏繞至另一輪。
- 將鋸片邊緣正確置於橡膠輪胎上。
- 將鋸片固定到位，然後逆時針旋轉鋸片拉緊桿直到其停止為止。執行此操縱可向鋸片施加適當的壓力。

請確保將鋸片正確纏繞至輪的周圍。

重啓本工具兩到三次以確保輪上的鋸片可正常運轉。

要拆下鋸片時，請按照與安裝相反的步驟進行。

調節止動板位置




- 止動板
- 螺絲
- 鋸片

正常操作時，請使止動板完全伸向 A 側。

完成切割時，如止動板與牆壁或類似障礙物發生碰撞，請擰鬆 2 個螺絲，將其滑至圖中的 B 側。

止動板滑動操作完成後，請擰緊 2 個螺絲，緊固止動板。

掛鉤（選購附件）



- 掛鉤
- 螺絲


掛鉤用於懸掛工具。請將工具懸掛在管鉗或其它合適且穩定的結構上。

要安裝工具時，設置凹槽旁邊的掛鉤，然後用 2 個螺絲擰緊。

輪罩（選購附件）


要安裝輪罩時：

- 共同放置輪罩及工具的鉸鏈。



- 軸

- 插入軸。



- 止動環

- 用止動環緊固軸。
- 鎖定輪罩。

注意：


打開輪罩時，請同時按壓並打開兩個止動器。僅打開一個止動器可能會導致輪罩破裂。

操作

△ 注意：


- 請務必握住前後把手。切勿拿握機身或保護罩。否則，手可能會從此位置滑出並與鋸片接觸。接觸鋸片可能導致人身傷害。
- 打開或關閉工具或進行切割時，請務必緊握工具。否則，工具可能會掉落並造成人身傷害。

007316




為進行穩定切割，務必使至少 2 個鋸齒切入切口。

004747



請參照此圖選擇合適的工件切割位置。

014195



如圖所示，用雙手握住工具。

啓動工具前，務必確保止動板接觸工件而鋸片未接觸工件。

啓動工具並等待鋸片達到全速運轉後再進行操作。輕輕壓低鋸片，將其置於切口中。工具

重量或略微按壓工具即可為切割提供足夠的壓力。因此使用工具時請勿用力過猛。

切割結束時，釋放壓力並略微上提工具，以免工具因工件羈絆造成跌落。

註意：


- 向工具過度施加壓力或扭曲鋸片可能會造成斜切割或鋸片損壞。
- 長時間不使用本工具時，請將鋸片從工具上拆下。
- 如果工具連續工作到電池組電量耗盡，則應暫停使用工具 15 分鐘，再用已充電的電池組繼續操作。

切割潤滑油

△ 注意：

- 切勿使用切割油或將過量的切割蠟塗抹於鋸齒上。否則可能會導致鋸片滑動或意外脫落。
- 當切割鑄鐵時，請勿使用任何切割蠟。

014193



1. 切割蠟

當切割金屬時，請使用 Makita（牧田）切割蠟作為切割潤滑油。要將切割蠟塗抹至鋸齒時，請在取下切割蠟的蓋帽後，啓動工具，然後如圖所示切入切割蠟。

保養

△ 注意：

- 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源並取出電池組。

清潔

⚠ 注意：

- 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。
- 箍上的蠟和碎屑可能會導致鋸片滑動或意外脫落。請用乾布擦掉箍上的蠟和碎屑。

使用結束後，請除去工具、輪箍及鋸片上的蠟、碎屑和灰塵。

更換輪箍

請在鋸片滑動或由於箍磨損而無法準確切割時更換箍。

爲了保證產品的安全與可靠性，維修、任何其他的維修保養或調節需由 Makita（牧田）授權的維修服務中心完成。務必使用 Makita（牧田）的替換部件。

選購附件

⚠ 注意：

- 這些附件或裝置專用於本說明書所列的 Makita（牧田）電動工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的牧田（Makita）維修服務中心。

- 帶鋸鋸片
- 六角扳手 4
- 切割蠟
- 掛鉤
- 輪罩
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266
地址：新北市 24459 林口區文化三路二段 798 號