



充電式無刷果樹剪 UP100D



全開 $\varnothing 25\text{mm}$



半開 $\varnothing 18\text{mm}$

BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴

12V_{max}
LITHIUM-ION

UP100D

1 充電使用時間 **BL1041B**
Ø15mm 日本扁柏
約 **4,400** 個

2 模式刀片角度調整(全開/半開)

開關扳機按到底同時按住角度調整按鈕約 1 秒 (綠燈閃爍兩次)



刀片重疊調整(重疊1-3mm)

開關扳機按到底同時按住角度調整按鈕約 3 秒 (綠燈快速閃爍)




電源 角度調整
按鈕 按鈕



● 綠色
指示燈

● 紅色
指示燈



開關扳機

操作方式

開啟模式：按下電源按鈕開啟工具 (綠燈恆亮) → 按下開關扳機兩次張開刀片

待機模式：開關扳機長按約 3 秒 (綠燈緩慢閃爍) → 按下開關扳機兩次回到開啟模式 (綠燈恆亮)

紅燈閃爍：剩餘電池電量過低

綠燈與紅燈亮：工具或電池過熱 / 工具過載 / 電池電量耗盡

紅燈亮：發生異常狀況



■ 適用配件(標配依下方附件為主)


標準刀片(上刀刃)
1911W2-5



標準刀片(下刀刃)
1911W1-7



磨刀石
1912E4-1



工具袋
162C23-5



充電式無刷果樹剪

UP100DZ

最大剪切能力	Ø25 mm
輸出功率	170 W
尺寸	259 - 308 x 53 - 64 x 98 mm
重量	0.89 - 1.1 kg

附件：標準刀片(上刀刃)、標準刀片(下刀刃)、磨刀石、工具袋、套筒扳手、六角扳手、油

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司
www.makita.com.tw

