



1 充電使用時間 **BL1860B** Ø15mm 日本扁柏 約8,000個





搭載器減輕手的重量







4種刀片角度調整 (細枝→粗枝)

開關扳機按到底同時按 住角度調整按鈕約1秒 (綠燈閃爍兩次)

ø10mm ø18mm















刀片重疊調整(重疊1-3mm)

磨刀或更換刀片後可調整剪切深度 開關扳機按到底同時按住 角度調整按鈕約3秒(綠燈 快速閃爍)



操作方式

開啟模式:按下電源按鈕開啟工具(綠燈恆亮)→ 按下開關扳機兩次張開刀片

●綠色

待機模式:開關扳機長按約3秒(綠燈緩慢閃爍)→按下開關扳機兩次回到開啟模式(綠燈恆亮)

紅燈閃爍:剩餘電池電量過低

綠燈與紅燈亮:工具或電池過熱/工具過載/電池電量耗盡

紅燈亮:發生異常狀況

■ 適用配件(標配依下方附件為主)

標準刀片(上刀刃) 1913P4-4

標準刀片(下刀刃) 1913P3-6





工具袋 162C23-5





連接線

充電式無刷果樹剪

制動

◎ 防止意外重啟

沿 扭力限制器

DUP180Z

最大剪切能力 Ø30 mm 輸出功率 370 W 296 x 40 x 99 mm 尺寸 重量 0.68 kg

附件:標準刀片(上刀刃)、標準刀片(下刀刃)、搭載器、磨刀石、工具袋、套筒扳手、六角扳手、油

※ Z 為單機不附電池與充電器



台灣牧田股份有限公司 www.makita.com.tw f 牧田FB 台灣牧田 搜尋